

WINDSOR SHADING SET

ชุดรีวีระแนงวินด์เซอร์

รุ่น Box Set ชุดพร้อมใช้



รายละเอียดสินค้า

- 1. แผ่นระแนง 1.5 นิ้ว จำนวน 6 แผ่น
- 3 นิ้ว จำนวน 9 แผ่น
- 2. แผ่นปิดปลายระแนง 1.5 นิ้ว จำนวน 12 ชิ้น
- 3 นิ้ว จำนวน 18 ชิ้น
- 3. คลิปเส้นติดตั้งระแนง จำนวน 6 เส้น
- 4. สกรูปลายส่วน เบอร์ 8 จำนวน 50 ตัว

รายการ	ขนาด (หน่วยกว้างxยาว)	น้ำหนัก (กิโลกรัม)
แผ่นระแนง 1.5"	3.02 x 3.5 x 300 ซม.	1.14 กิโลกรัม
แผ่นระแนง 3.0"	2.5 x 8.43 x 300 ซม.	1.57 - 1.68 กิโลกรัม
แผ่นปิดปลายระแนง 1.5"	1.5 x 2.78 x 3.6 ซม.	7 กรัม
แผ่นปิดปลายระแนง 3.0"	1.5 x 2.51 x 8.58 ซม.	12 - 13 กรัม
คลิปเส้นติดตั้งระแนงวินด์เซอร์	2.17 x 3.05 x 120 ซม.	0.62 กิโลกรัม
สกรูปลายส่วน เบอร์ 8	5/8 นิ้ว	2 กรัม

- สี ขาว Cool White 3,735 บาท*
- ไม้ค้ำ Natural Oak 5,020 บาท*
- NEW ไม้ค้ำ Scenic Grey 5,020 บาท*

อุปกรณ์เสริม

- ชุดแผ่นปิดหลังระแนงวินด์เซอร์
- แผ่นปิดหลังระแนง ขนาดใหญ่ สำหรับแผ่นระแนง 1.5 นิ้ว จำนวน 30 ชิ้น
- แผ่นปิดหลังระแนง ขนาดใหญ่ สำหรับแผ่นระแนง 3 นิ้ว จำนวน 45 ชิ้น

รายการ	ขนาด (หน่วยกว้างxยาว)	น้ำหนัก (กิโลกรัม)
แผ่นปิดหลังระแนง ขนาดเล็ก	1.09 x 3.04 x 57.5 ซม.	0.09 กิโลกรัม
แผ่นปิดหลังระแนง ขนาดใหญ่	1.09 x 8.04 x 57.5 ซม.	0.16-0.17 กิโลกรัม

*หมายเหตุ 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่ง และค่าติดตั้ง
2. ราคาดังกล่าวขึ้นอยู่กับปริมาณสั่งซื้อจำนวนมาก 7%
3. สีและขนาดอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยในบางครั้ง เนื่องจากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้า ในเอกสารฉบับนี้ โดยไม่另行通知ท่านล่วงหน้า

คุณสมบัติพิเศษของชุดรีวีระแนงวินด์เซอร์

ADVANCE VINYL **เหนือกว่าด้วยวินิลสูงรุ่นพิเศษ**
ทนทานต่อสภาพอากาศ
ประเทศไทยโดยเฉพาะ



- การเข้ารูปอย่างแนบสนิท เป็นระนาบเดียวกัน
- แผ่นปิด หลังระแนง
- ฝาปิด ปลายระแนง



- ติดตั้งด้วยระบบ Snap-Fit
- ออกแบบพิเศษ ป้องกันการขยายตัวจากความร้อน ความหนา 2.3 มม. เพื่อความแข็งแรง

- ไม่ต้องทา น้ำยากันปลวก
- ไม่ต้องใช้ไม้ เพื่อปรับขนาด และผิวหน้า
- ไม่ต้องกลึงไม้ หรือใช้น้ำยาเคลือบผิวไม้

ง่าย กับการติดตั้งระบบระแนงวินด์เซอร์

1. จัดเตรียมโครงสร้างเหล็ก โดยยึดกับพื้นที่ยังงาน ตามระยะโครงสร้างทุกๆ 60 ซม.
2. ยึดคลิปเส้นติดตั้งระแนงวินด์เซอร์เข้ากับ โครงสร้างเหล็ก ด้วยสกรูปลายส่วน เบอร์ 8 ทุกระยะ 40 ซม. ตามความยาวของคลิปเส้น และยึดคลิปเส้นให้ขนานกับทุกระยะโครงสร้างเหล็ก
3. ติดตั้งแผ่นระแนงเข้ากับคลิปเส้นด้วยระบบ Snap-Fit เริ่มจากติดตั้งแผ่นระแนงฝั่งบน และตบส่วนล่าง ให้ล็อกเข้ากับคลิปเส้น เพื่อความเรียบร้อยในการใช้งาน สามารถติดตั้ง แผ่นปิดหลัง เข้ากับส่วนหลังของแผ่นระแนงวินด์เซอร์
4. ติดตั้งแผ่นระแนงให้ครบตามรูปแบบ ที่ต้องการ และปิดปลายระแนงด้วย ฝาปิดระแนง เพื่อความเรียบร้อย สวยงามทุกมิติ